

Patented
TECHNOLOGY by
WOLF
ESTD 1834

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZAPROGRAMOWANEGO
ROTOMATU

Gratulujemy zakupu tego rotomatu do zegarków automatycznych. Zapoznaj się z tą skróconą instrukcją obsługi, aby Twój automatyczny zegarek mógł w pełni korzystać z funkcji, które zostały zaprojektowane w tym produkcie.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia. Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

Pierwsze kroki


Ten rotomat Moduł 1.8 jest dostarczony z zasilaczem (wyjście AC/DC 5,0 V) i działa również na bateriach typu „AA”. Rotomat automatycznie przełączy się na zasilanie główne, jeśli oba źródła zasilania są podłączone.

Wybór pozycji start/stop:

Twój zegarek, twoje zasady. Możesz ustawić zegarek, aby startował w dowolnej pozycji, a po zakończeniu cyklu powróci do tej samej pozycji.

Gdy po raz pierwszy włączysz rotomat, zauważysz, że bęben się obraca, a następnie zatrzymuje. Bęben zawsze zatrzyma się w tej pozycji w trakcie i na końcu wszystkich cykli. Oznacza to, że jeśli umieścisz zegarek w bębnie tak, aby pozycja była na godzinie 12, zegarek będzie na górze, a następnie podczas wszystkich cykli obrotów zegarek zatrzyma się na pozycji godziny 12-tej. Możesz wybrać dowolną pozycję startową.

Krok 1 - Zdejmij poduszkę na zegarek z bębna nawijarki, mocno pociągając za dwa plastikowe uchwyty. Zamknij pasek lub bransoletę zegarka. Ściśnij poduszkę i nasuń na nią zegarek, tarczą zegarka skierowaną na zewnątrz. Wciśnij poduszkę do bębna nawijarki, aż zablokuje się na swoim miejscu, będzie słychać kliknięcie sprężystych zaczepów.



Krok 2 - Aby rozpocząć program rotacji, podłącz zasilacz i przestaw przełącznik zasilania do pozycji „ON”.

Należy pamiętać, że dioda LED będzie migać podczas fazy „pauzy” i „uśpienia” w programie rotacji. To pokazuje, że program jest w trybie operacyjnym.

Aby zatrzymać program rotacji, przestaw przełącznik zasilania do pozycji „OFF”.

Uwaga:

Należy pamiętać, że ten rotomat nie będzie nawijać zegarka w sposób ciągły. Wewnętrzny chip komputerowy został zaprogramowany do nakręcania zegarka w sposób przerywany, z wydłużonymi fazami „pauzy” i „uśpienia”. Służy to do ochrony sprężyny zegarka.

**Aby uzyskać więcej informacji technicznych,
odwiedź naszą stronę internetową:
www.wolf1834.com**

Wszystkie rotomaty marki WOLF są produkowane zgodnie z jednym lub kilkoma numerami patentów amerykańskich i zagranicznych. Konkretny numer patentu zakupionego rotomatu można znaleźć w oznaczeniu Nr. patentu na rotomacie.

© 2022 WOLF 1834. – Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie produkty są zastrzeżone i/lub opatentowane przez WOLF 1834. Prawa będą egzekwowane zgodnie z prawem.

Odwiedź stronę www.wolf1834.com po dostęp do dodatkowych języków.